

# EK-4/EK-4M ELECTRONIC KEYER

Bedienanleitung



## **EK-4 STANDARD KEYER**

### **STEP/TUNE**

hat zwei Funktionen:

- **kurz drücken** – Anwahl der gewünschten Menü-Option  
(Das gewählte Programm wird jeweils durch Blinken dargestellt)
- **2 Sekunden drücken** 10s Dauerstrich zum Abstimmen  
(mit Paddlebetätigung kann Dauerstrich jederzeit unterbrochen werden)

### **WEIGHTING**

Im Menü WEIGHTING kann die Strichlänge durch Betätigung von PLAY/SELECT von 5 bis 75% vergrößert und durch Drücken von RECORD/DESELECT verkleinert werden.

Ein langer Ton meldet, wenn eine Grenze (min oder max) erreicht ist.

### **PADDLE REVERSE** (Strich und Punkt vertauschen)

Anwahl des Menüpunkts wieder durch mehrmaliges STEP -  
Zum vertauschen: SELECT drücken. Rückgängig mit DESELECT.

### **IAMBIC**

Die Speicher können innerhalb des Menüs IAMBIC durch Drücken von SELECT ausgeschaltet und durch Betätigung von DESELECT wieder aktiviert werden.

### **AUDIO** (Mithörton)

Lautstärke und Tonhöhe sind einstellbar.  
Die Tonhöhe aber nur intern

## EK-4M MEMORY KEYS

### Text speichern (aufnehmen, schreiben)

Jeder der vier Speicher kann mit ca. 100 Zeichen und zwei Pausen beschrieben werden. Die Pausen können genutzt werden, damit der OP mittels Paddle verschiedene Info wie Call oder Rapport einfügen kann.

Das Einspeichern kann beginnen, wenn der mit STEP angewählte Speicher durch Drücken der RECORD- Taste „speicherbereit“ gemacht wird.

Dieser Zustand wird durch schnelles Blinken angezeigt.

Jetzt kann der Text mittels Paddle eingegeben werden.

Drückt man während des Vorgangs die STEP- Taste wird eine Pause eingefügt.

Bei einem neuen „Schreibvorgang“ wird der alte Inhalt überschrieben.

### Text abrufen (abspielen, Wiedergabe, lesen)

Durch wiederholtes drücken von STEP wird der gewünschte Speicher angewählt.

Durch PLAY wird der gespeicherte Text abgespielt.

Die Geschwindigkeit kann mittels Poti eingestellt werden.

Ist eine Pause aktiviert und wurde mittels Paddle Text eingefügt, geht es mit dem gespeicherten Text durch drücken von PLAY weiter.

### Schleife aktivieren

Will man beispielsweise fortwährend eine CQ- Schleife senden, dann betätigt man **nach** Beginn der Wiedergabe (PLAY) den RECORD- Knopf.

Der Text wird bis zur Aktivierung der Paddles mit einer Pause von einer Sekunde fortwährend hintereinander gesendet.

### Schleifenpause vergrößern

Oft will man die Pause zwischen den Aussendungen auf einige Sekunden erhöhen, um auf eventuelle Anrufer hören zu können.

Die Pausenzeit wird folgendermaßen programmiert:

RECORD drücken, schnelles Blinken abwarten und nochmals RECORD drücken.

Jetzt Paddle betätigen. Jede Betätigung (Punkt oder Strich) entspricht einer Sekunde Verzögerung.

