

Titel	Seite
Zum Geleit .....	III
Reparaturanleitung für Telefunken-Empfänger .....	VII
Die gebräuchlichen elektrischen Bezeichnungen und Abkürzungen .....	XI
Umrechnungstabelle für Kapazitäten und Induktivitäten .....	XI
Schaltzeichen .....	XII
Wie mißt man ein Stromspannungs-Schema nach? .....	XVIII
Reparatur-Anweisung für Widerstandsketten .....	XVIII
Vorschalt-Widerstände .....	XVIII
Reparatur der Thermo-Sicherungen in Telefunken-Netzempfängern .....	XIX
Sicherungen der Telefunken-Empfänger .....	XX
Beleuchtungslämpchen der Telefunken-Empfänger .....	XXII
Röhren-Bestückung .....	XXIV

2. TEIL: Rundfunkapparate nach Typen geordnet

Type	Titel	Seite
T 3 Arcolette	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	XXVIII
T 4	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	1
T 4 A	Schaltbild .....	2
	Was müssen Sie vom Telefunken 4 A wissen? .....	2
T 9	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	4
T 9 A	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	5
T 9 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	6
T 9	Modernisierung der Geräte, Telefunken 9/90 .....	7
T 9	Neutralisierung des Telefunken 9 .....	8
T 9	Der Schraubenzieher im Telefunken 9 .....	8
T 10	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	9
T 30 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	10
T 31 B	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	11
T 31 G	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	12
T 31 G/A	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	13
T 31 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	14
T 32	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	15
T 33 B	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	18
T 33 W/WL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	17
T 33 G/GL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	18
T 40 B	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	19
T 40 G	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	20
T 40 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	21
T 40 W Spez.	Schaltbild .....	22
T 55 B	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	23
T 90 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	24
T 90 W	Wie wird der Telefunken 90 W neutralisiert? .....	25
T 120 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	26
T 121 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	27
T 121 G	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	28
T 122 G/GL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	29
T 122 W/WL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	30
T 125 WL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	31
T 125 GL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	32
T 125 WLK	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	33
T 125 GLK	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	34
T 127 WLK	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	35

Type	Titel	Seite
T 127 WLK+GLK	Stromspannungsbild .....	36
T 127 GLK	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	37
T 129 WLK	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	38
T 129 WLK+GLK	Stromspannungsbild .....	39
T 129 GLK	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	40
T 131 G	Schaltbild .....	41
T 230 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	42
T 231 W/WL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	43
T 231 G/GL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	44
T 235 WL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	45
T 235 WL	Ersatzteil-Stückliste .....	46
VE 301 W	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	47
VE 301 W/G	Ersatzteil-Stückliste .....	48
VE 301 G	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	49
VE 301 B 2	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	50
VE 301 B	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	51
VE 301 G/W	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	52
T 330 WL/WLK	Ersatzteil-Stückliste .....	53
T 330 WL	Schaltbild .....	54
T 330 WLK	Schaltbild .....	55
T 330 GL	Schaltbild .....	55
T 330 GLK	Schaltbild .....	55
T 330 WL/GL	Empfindlichkeit des Telefunken Super .....	56
T 330 WL/GL	Röhren-Neubestückung der Telefunkenempfänger .....	56
T 330 WL/GL	Ersatzteil-Stückliste .....	57
T 330 GL/GLK	Schaltbild .....	58
T 330 WS/WVS	Schaltbild .....	58
T 330 GS/GSK	Schaltbild .....	58
T 330 WL/WLK	Stromspannungsbild .....	59
T 330 GL/GLK	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	60
T 331 WLK	Ersatzteil-Stückliste .....	61
T 331 WLK	Einzelteile .....	62
T 332 WLK	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	63
T 332 WLK	Ersatzteil-Stückliste .....	64
T 332 GLK	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	65
T 332 GLK	Ersatzteil-Stückliste .....	66
T 340 W/WL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	67
T 340 G/GL	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	68
T 341 W	Schaltbild und Ersatzteil-Stückliste .....	69
T 341 WK	Schaltbild .....	70
T 343 W/WL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	71
T 343 W/WL	Ersatzteil-Stückliste .....	72
T 343 G/GL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	73
T 343 G/GL	Ersatzteil-Stückliste .....	74
T 346 W/WL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	75
T 346 W/WL	Ersatzteil-Stückliste .....	76
T 346/348	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	77
GL 220 V	Ersatzteil-Stückliste .....	78
T 346/348	Schaltbild .....	79
G/GL 220 V	Schaltbild .....	79
T 346/348	Schaltbild .....	79
GL 110/150 V	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	80
T 348 WL	Ersatzteil-Stückliste .....	81
T 348 WL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	82
T 512 WL Junior	Ersatzteil-Stückliste .....	83
T 512 WL Junior	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	84
T 512 WL	Ersatzteil-Stückliste .....	85
T 512 WL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	86
T 512 GWL	Ersatzteil-Stückliste .....	87
T 512 GWL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	88
T 523 WL	Ersatzteil-Stückliste .....	89
T 523 WL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	90
T 523 GWL	Ersatzteil-Stückliste .....	91
T 523 GWL	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	92
T 540	Ersatzteil-Stückliste .....	93
T 540	Anschlußplatte an der Rückseite .....	94
T 540	Schaltbild und Stromspannungsbild .....	95